

## 概述

SLK-M200 系列 DTU 数据透传模块采用工业级 2G/3G/4G 蜂窝通信模块,可以根据网络情况进行选择。宽电压设计支持 6-28VDC 输入;标准 RS232/485 串口;小尺寸外形满足恶劣环境安装需要;标配吸盘天线适合机房应用环境。软件方面可以通过配置工具或者发送 AT 指令进行配置。

# 产品特点

- ✓ 丰富的网络频段支持,可选择 2G/3G 以及 4G 全网通制式
- ✓ 宽电源输入,支持 DC6-28V,标配 12V/1A 电源适配器
- ✓ 接线端子 RS232/485 标准串口,可发送 AT 命令更改波特率
- ✓ 小尺寸外壳,长\*宽\*高: 70\*50\*16MM
- ✓ 宽温工作环境支持-40-85度
- ✔ 采用工业级金属机壳,散热性好

## 包装清单

- ♣ SLK-M200 系列 DTU 数据透传模块 1 台
- ↓ 12V1A 电源适配器 1 个
- ➡ 3米长吸盘天线1条
- 🖌 合格证
- 🖌 安装指南

## 硬件安装步骤

DTU 数据透传模块使用方法有:

- ◆ 一种是通过任何串口工具发送 AT 命令来测试,我们免费 提供串口测试工具
- ◇ 另外一种方法是通过我们提供的配置工具来进行远程 IP 以及端口号的配置。

第一步: 安装 SIM 卡, 拿出 SERIALLINK DTU 数据透传模块,用尖锐物 品顶住 SIM 卡插槽旁的黄色按钮,将弹出 SIM 卡托盘,然后放入运营 商提供的 SIM 卡, SIM 卡芯片朝上插入即可。注意:如果您购买的是 GSM/GPRS 2G 版本的产品,需要插入移动或者联通的 SIM 卡; CDMA 版 本需要插入电信的 SIM 卡; 4G 全网通版本可以支持中国三大运营商 以及亚太,欧盟等地区的卡。

**第二步:** 连接 DTU 的 RS232 (TX, RX, GND) 串口,或者 485 串口 (A, B). 如果您的电脑没有串口,可以购买 USB 口转 485 的串口线,这种线缆 需要安装一个 USB 转串口的驱动,由厂商提供。

#### 接线端子线序如下:

电测	亰	RS4	<b>1</b> 85	1	2	3	4	5	7	8	9	
+	Ι	A	В	NC	TXD	RXD	NC	GND	CTS	RTS	NC	DTU

RS232

**第三步:** 连接吸盘天线到天线接口,连接电源适配器到+-接口 **第四步:** 将电源适配器插入到交流插座中。DTU 数据透传模块的 POWER 指示灯会常亮,DATA 网络注册指示灯会闪烁,表示模块工作正常。 如果有数据收发,TX,RX 指示灯会亮。

# 软件调试:

DTU 默认串口参数为: 115200,8,N,1,无流量控制
1:查看串口是否工作正常,我们所有的 2G/3G/4G 产品默认串口参数
都为: 波特率 115200bps,数据为 8 位,停止位 1 位,奇偶检验位为
N表示无校验。点击打开串口,然后点击进入配置状态。



点击对应用的按钮:获取当前参数,查询版本,查询 IMEI 等,模块 会返回对应的参数。如果都获取正常说明模块串口工作正常。

2: 设置主服务器以及备用服务器的 IP 地址(可以为域名)以及端口号。另外可以根据需要设置心跳包以及注册包保证长时间的连接。

文件 Language 帮助										
[PC串口参数]:串口号[	→ 波特率	115200	-	检验/数	据/停止 NG	DNE -	8 •	1	•	3
选择工作模式										
<ul> <li>网络遗传模式</li> <li>TCP/UDP</li> <li>PC</li> </ul>	UDC模式     TCP/UDP     TCP/UDP     TCP/UDP	м2M ё2 &	ася Ф.	20模式 tt:85	1028	◎ 短信	适传模:	2		
网络遗传模式相关参数								_		
☑ 连接服务器A	地址和连接	端口 te 类型 T	est.usr.c	n			2317 长连:	* •		
🔟 连接服务器B	L									
Ⅲ 连接服务器C										
全局参数										
运营商及APN	移动	"CMNE	ri,,					ĺ.		
串口参数	串口波特率	115200	•		演控	NON	E	•		
	检验/数据/停止	NONE	-	8	-	1		•		

心跳包:心跳包的意思每隔一段时间发送特定的数据,这样运营商才 不会认为我们这个 TCP 连接是空闲的连接,保证我们连接的可靠性。 主测包:当我们连接服务器成功之后,我们主动向服务器发送的数据, 这个地址我们可以设置 DTU 模块的 ID,来辨别是哪个位置发送的数据。 设置完服务器参数之后点击设置并保存所有参数,模块保存参数之后, 会自动重启。

3: 根据您的需求更改串口参数,上网用 APN,我们默认设置好移动跟联通的 APN,当你插入对应卡的时候选择并保存即可。

可以勾选过滤来电: 当有电的时间直接挂机以免影响数据透传。 重连时间: 当断开连接之后的一个重连时间间隔。 应答时间, 打包时间默认为0即有数据来的时候即可打包传送。 打包长度,可以根据需要设置,默认设置即可。



当设置完所有参数之后,点击一设置并保存所有参数。 点击模块重启或者从新上电模块就进入透传模式。

4: AT 命令配置可以通过任何串口工具进行配置,详情请查看我们提供的电子档手册。

### 订购信息:

·• / ·• IA ·•					
订购型号	制式	SIM卡	内置通信模组		
SLK-M200-D01	2G-GSM/GPRS	移动/联通	GPRS 通信模组		
SLK-M200-D- LTE	4G 全通用	移动/联通/电信	4G通信模组		

## 联系方式:

深圳市仕方通信科技有限公司						
网址: www.seriallink.net	联系电话: 0755-28715089					
邮箱: support@seriallink.net	QQ:492691904					