麻烦按照以下步骤发送命令查看是否可以拨号成功

1. 进入调试页面

| ← → C ▲ 不安全 192.168.2 | 2.1/cgi-bin/luci/admin/system <mark>/diagnos</mark> | ^{is} ②将diagnosis改为d | ebug, 然后回车 🍄 💄 : |
|--|---|--|--|
| | | | 4G |
| ▲ 路由状态 ④ 网络设置 ③ 由口服务 | 网络诊断 | | |
| □ 路由设置 | www.seriallink.cn seriallink ~ IPv4 ~ PING | www.seriallink.cn seriallink v IPv4 v TRACEROUTE | www.seriallink.cn seriallink ~ NSLOOKUP |
| ···································· | | Copyrig | ht ©2013-2021 Seriallink inc, All rights reserved. |
| 切换为 sendat 模式, | 端口选择 3 2.1/cgi-bin/luci/admin/system//debug | | ¢ 😩 |
| | | | 4G |
| ▲ 路由状态 ▲ 网络沿署 | Linux进程命令 | | |
| | 自定义 ~ 命令 1 自定义 sendat | DOM | |
| ■ 虚拟专用网 ▲ 设备管理 | | Соругід | ht ©2013-2021 Seriallink inc, All rights reserved |
| sendat ∨ 端□ 3 0 1 | ✔ AT命令 | AT | |
| 3 4 5 6 | | Copyright @2013-20 | 21 Seriallink inc, All rights reserver |

3. 在 AT 命令后输入以下命令,输入一条,就点击一次 AT 并查看返回结果 ①AT+CMCFG="LIST"

说明:如果命令①返回结果含有如下图一项后是 active,其余均是 inactive 的,将这一项复制到命令②红色部分上,并发送命令②(例如下图只有 HKT_HK_Commercial 这一项是 active 的,则将 HKT_HK_Commercial 复制到命令②红色部分上)

| send | at 🗸 対 | ã∏ 3 | ~ | AT命令 | 'AT+CMCFG="LIS | T. | |
|--|---|---|---|---|-----------------|----|--|
| | | | | | | | |
| 正在收集 | 数据 | | | | | | |
| 正在收集 AT+CMC | 数据… FG=″LIST | " | | | 1 | | |
| 正在收集 AT+CMC +CMCFG | 数据… FG="LIST HKT_HK | ″ _Comme: | rcial | , active | | | |
| 正在收集 AT+CMC +CMCFG +CMCFG +CMCFG | 数据 FG="LIST HKT_HK, ROW_Co: Vol TE- | " _Comme: mmerci: | rcial al , in | , active | | | |
| 正在收集 AT+CMC +CMCFG +CMCFG +CMCFG +CMCFG | 数据… FG="LIST HKT_HK ROW_Co: VoLTE | " _Commer mmerci: CU ,in: | rcial al , in activ | , active nactive e | | | |
| 正在收集 AT+CMC +CMCFG +CMCFG +CMCFG +CMCFG +CMCFG | 数据… FG="LIST HKT_HK ROW_Co VoLTE- VoLTE_ | " _Comme: nmercia CU , in: OPNNKT_ | rcial al ,in activ _CT , | , active nactive e inactive | | | |
| 正在收集 AT+CMC +CMCFG +CMCFG +CMCFG +CMCFG +CMCFG +CMCFG | 数据 G="LIST HKT_HK ROW_Co: VoLTE- VoLTE_ YTL_Co: Viet+= | " mmerci CU , in: OPNMKT, mmerci J Wig+t | rcial al ,in activ _CI , al ,in | , active nactive e inactive nactive |) 1 inactive | | |

②at+cmcfg="deactive",HKT_HK_Commercial

说明:返回结果为 OK 再进行以下命令,结果 ERROR 的话可以截图我看看 ③at+cmcfg="autoselect",0 ④AT+CRESET



4.设置好后,重启设备即可。